

J7 ORGAN Presets List

TW 1 / TW 2

UPPER PRESET	
0001	00 5320 000
0002	00 4432 000
0003	00 8740 000
0004	00 4544 222
0005	00 5403 000
0006	00 4675 300
0007	00 5645 320
0008	00 6876 540
0009	32 7645 222
0010	88 8000 000
0011	87 8000 456
0012	88 8800 000
0013	86 8600 008
0014	80 8800 008
0015	87 6543 211
0016	88 5324 588
0017	80 8000 008
0018	88 8233 211
0019	86 4200 357
0020	68 6040 000
0021	88 8604 000
0022	80 0008 888
0023	00 8800 000

LOWER PRESET	
0001	00 4545 440
0002	00 4423 220
0003	00 7373 430
0004	00 4544 220
0005	00 6644 322
0006	00 5642 200
0007	00 6845 433
0008	00 8030 000
0009	42 7866 244
0010	60 6000 000
0011	88 00 70 770
0012	83 8000 000
0013	00 4440 000
0014	20 7004 000
0015	00 6620 000
0016	00 7500 000
0017	80 8400 008

PEDAL PRESET	
0001	73
0002	85
0003	80
0004	08
0005	28

FARF

UPPER PRESET	
0001	08 0088 888
0002	80 8000 808
0003	80 8080 808
0004	08 0888 808
0005	08 8880 800

LOWER PRESET	
0001	80 8000 008
0002	08 0000 800
0003	80 8080 008
0004	00 8088 800
0005	00 0880 080

PEDAL PRESET	
0001	80
0002	88

VX

UPPER PRESET	
0001	38 8033 078
0002	80 8000 008
0003	88 8026 057
0004	08 0048 088
0005	88 0048 056

LOWER PRESET	
0001	03 8800 367
0002	08 8000 008
0003	08 0800 557
0004	03 8000 667
0005	05 6700 475

PEDAL PRESET	
0001	88 0000 080
0002	08 0000 088
0003	88 0000 008
0004	88 0000 088
0005	80 0000 088

PIPE

UPPER PRESET	
0001	00 8000 000
0002	08 8000 000
0003	08 8800 000
0004	08 8880 000
0005	88 8888 000

LOWER PRESET	
0001	08 0000 000
0002	88 0000 000
0003	88 8000 000
0004	88 8800 000
0005	88 8808 000

PEDAL PRESET	
0001	800
0002	880
0003	888
0004	080
0005	808

J7 ORGAN Presets List

USER 1

UPPER PRESET	
0001	00 8000 000
0002	08 8000 000
0003	08 8800 000
0004	08 8880 000
0005	88 8888 000

LOWER PRESET	
0001	08 0000 000
0002	88 0000 000
0003	88 8000 000
0004	88 8800 000
0005	88 8808 000

PEDAL PRESET	
0001	800 0000 000
0002	880 0000 000
0003	888 0000 000
0004	080 0000 000
0005	808 0000 000

USER 1

UPPER PRESET	
0001	00 8000 000
0002	08 8000 000
0003	08 8800 000
0004	08 8880 000
0005	88 8888 000

LOWER PRESET	
0001	08 0000 000
0002	88 0000 000
0003	88 8000 000
0004	88 8800 000
0005	88 8808 000

PEDAL PRESET	
0001	800 0000 000
0002	880 0000 000
0003	888 0000 000
0004	080 0000 000
0005	808 0000 000